

# キャッシュドロア仕様書

## SP330S-HP

### ◇ 製品仕様 ◇

#### 製品サイズ

幅	330mm
奥行	340mm
高さ	101mm



塗装色	標準色: 黒、白 (指定色の対応も可能)	
マネーケース	紙幣区分: 3区分	収容量 20枚まで/1区分
	硬貨区分: 6区分	収容量 50枚~100枚/1区分(6区分均等の場合)
質量	約5.3kg (梱包状態時は約6.3kg)	
上面耐荷重	30.0kg (本体上面へ均等荷重の場合)	
オープン方式	ワンタッチ	
キー仕様	010 ロック(左回転)	
インターフェース	-	
定格電圧	-	
定格電流	-	
ケーブル長	-	

### ◇ 保証内容 ◇

保証条件	通常使用時(別紙[キャッシュドロア設置時、使用時の安全上のご注意]参照)	
保証期間	製造年月日より1年間	
環境条件	温度	動作時: 0~45°C 保存時: -25~70°C
	湿度	10~90%RH(ただし、結露、氷結がない事)
安全対策	手の触れる場所にエッジ、バリ等はありません(ただし、製品内部は除く)	
環境対応	使用している全ての部品においてRoHS指令で定められている禁止物質を含みません	
保守部品供給期間	生産終了後7年間	

# キャッシュドドア設置時、使用時の安全上のご注意

お使いになる人やほかの人への危害、財産の損害を未然に防止する為、必ずお守りください。

**警告** 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容です。

**注意** 障害を負う可能性又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

区分	項目	可能性のある障害			
		怪我	故障	火災	感電
<b>警告</b>	水に濡らしたり、湿気ほこりの多い場所や直射日光の当たる場所に置かないでください。		○	○	○
	お客様による分解、改造、修理はしないでください。	○	○	○	○
	ドアを外して機械内に指や手など身体を入れないでください。	○	○		○
<b>注意</b>	機器を仕様書等で指定されている目的以外の使用をしないでください。	○	○	○	○
	機器の設置場所は平坦な場所に設置し、不安定な場所(傾いた所や、ガタついた台の上など)には設置しないでください。	○	○		
	機器を落としたり、揺らしたり、過剰な衝撃を与えないでください。	○	○		
	機器に手、ひじをつくなど荷重をかけないでください。	○	○		
	機器の清掃の際は、水、洗剤などを使用せず空拭きにておこなってください。		○		
	油脂類(ハンドクリームなど)を多く含んだ手で使用しないでください。		○		
	ドアが開く際は、身体を接触しない様にしてください。	○	○		
	ドアを開けたまま使用しないでください。	○	○		
	ドア内に物を入れ過ぎないでください。		○		
	ドアへオープンキーを差したままの使用はしないでください。 また、キーによるドアの開放は非常時のみとしてください。	○	○		
	ドアを閉める際は、指や手など身体や紙、布などの異物を挟み込まない様にしてください。	○	○		
	ドアを閉める際は、マネーケースの札押えを下げてから閉めてください。		○		
	棒金の開封する際に機器にぶつけての開封をしないでください。	○	○		