

# 防滴大画面タイマー

濡れた手でも使える防滴タイプ



ストラップ・ひも通し穴・電池付 (動作確認用: CR2025×1個)

品質表示
本体: ABS樹脂
ストラップ: ナイロン



## 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後6ヶ月間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合に本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ 本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書はこの内側に印刷されています。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
対象部品: 本体 保証条件: 持込修理 保証期間: お買い上げ日より6ヶ月以内

保証書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
お名前	
ご住所	
お電話番号	

品名	防滴大画面タイマー	品番	T-163	MADE IN CHINA
----	-----------	----	-------	---------------


発売元 AVIL 株式会社 トリコ インダストリーズ 〒556-0022 大阪市浪速区桜川2丁目9番4号  
TEL 06-6568-0731 URL <http://www.torico.co.jp>

ヘアサロンの簡単検索エンジン「ヘアラボ」  
—あなたにぴったりのサロンが見つかります—  
HairLabo. <http://www.hairlabo.com>  
サロン登録無料 <http://www.hairlabo.com>

輸入元 株式会社 ドリテック 〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東1-10-4 エクセレンテ1F  
お客様相談センター ☎0120-875-019

(月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)  
〒334-0071 埼玉県川口市安行慈林179-4

## 取扱説明書



### ■カウントダウン機能

- 1) 「リセット」ボタンを押して表示を「00M00s」にします。
- 2) 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。  
例) 21分30秒とセットする場合: 「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分を超えときは、10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。)  
※プレアラームは解除できません。
- 4) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。(リピート機能: アラームを止めるとき「リセット」以外のボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 5) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。


### ■カウントアップ機能

- 1) 「リセット」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

### ■電池交換 (使用電池: リチウム電池 CR2025 × 1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で回し、取りはずします。  
※ミソをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
- 2) 古い電池を抜き取り、極性 (+・-) を間違えないように、新しい電池を入れます。(+) を上にしてください。  
※電池はツメの下側にセットしてください。



※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

- 3) 電池カバーを閉じます。  
※電池カバーを閉じる時は、パッキンがズレることなく正常にセットされていることをご確認ください。  
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

### ■電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

### ■製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99分50秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
常温時精度 (20℃)	±0.0013%以内
動作温度範囲	0～40℃
防滴仕様	JIS C0920 IPX2
電源	DC3V (リチウム電池 CR2025 × 1個)

### ■製品についてのお問い合わせと注意

- 1) 本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、水中に入れたり水洗い等は避けてください。
- 2) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 3) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。