

# HOW TO USE

きるる使用上のご注意



①リング状の外側のカバーを広げます。



②外側のカバーを広げながら外します。



③本体を真ん中で分解します。



④本体の片面にテープをはめ込みます。



⑤テープカッター部分までテープを出し、  
本体のカバーを被せます。



⑥外側のカバーを奥まではめ込みます。  
テープは下方向ではなく、真っ直ぐ水平  
に引っ張ると綺麗にカットできます。