

まつげエクステ用 LEDライトの使用方法

【LEDライト・フットペダルのお取り扱い】

■ 使用期間について

LEDライトは、点灯時間や使用頻度により光量が徐々に低下します。光が弱い、硬化に時間がかかる、点滅が不安定といった症状は性能低下のサインです。施術効率に影響が出るため、必要に応じて「交換用LEDライト付け替えヘッド」への買い替えをおすすめします。

■ フットペダルのお取り扱い

故障を未然に防ぐため、以下の点にご注意ください。

衝撃禁止:

強い踏み込みや落下は、精密な内部構造を破損させる恐れがあります。

荷重禁止:

使用時以外に足を乗せたままにしたり、重い物を置いたりしないでください。

消耗品:

ペダルは消耗品です。反応が鈍くなった場合は、ライト本体と同様に買い換えをご検討ください。



【配置と準備】

ライトは施術ベッドの片側に配置し、フットペダルは操作しやすい位置に置いてください。

片目の施術が終わるごとにアームの位置を調整してください。

【アームの取り扱い】

アームを調整する際は、根本からではなく途中から曲げるようにしてください。

* 根本から曲げるとアームが垂れ下がる原因となります。



【照射のセッティング】

ライト先端と目は、安全のため15cm離して設置します。

お客様の眼球を保護するため、必ずブラックアイパッチ（遮光用パッチ）を装着し、施術者はブルーカット眼鏡を装着してください。



・ライトの先端を回し、照射範囲を片目の幅に合わせて調整してください。

注意：照射範囲が広すぎると照射力が低下し、グルーの硬化が不十分になる恐れがあります。

また照射範囲が狭すぎると熱を感じやすいため、定期的にお客様へ「お熱くないですか？」とお声がけをしてください。